

		Produit non lesté	1 sac de sable ajouté	2 sacs de sable ajoutés	3 sacs de sable ajoutés	4 sacs de sable ajoutés	5 sacs de sable ajoutés	6 sacs de sable ajoutés
	Chaise de salle à manger	10 kg	32 kg	54 kg <small>Option standard</small>	76 kg			
	Chaise de salle à manger pour enfants	8 kg	30 kg <small>Option standard</small>					
	Fauteuil Club	12 kg	34 kg	56 kg <small>Option standard</small>	78 kg			
	Chauffeuse	16 kg	38 kg	60 kg	82 kg <small>Option standard</small>			
	Canapé 2-places	35 kg	57 kg	79 kg	101 kg	123 kg <small>Option standard</small>		

		Produit non lesté	1 sac de sable ajouté	2 sacs de sable ajoutés	3 sacs de sable ajoutés	4 sacs de sable ajoutés	5 sacs de sable ajoutés	6 sacs de sable ajoutés
	Chaise de détente	14 kg	36 kg	58 kg	80 kg Option standard			
	Table basse	9 kg	31 kg	53 kg Option standard	75 kg			
	Tabouret	5 kg	27 kg	49 kg Option standard	71 kg			
	Banc	22 kg	44 kg	66 kg	88 kg Option standard	110 kg	132 kg	154 kg
	Rocker	21 kg	43 kg	65 kg				

		Produit non lesté	1 sac de sable ajouté	2 sacs de sable ajoutés	3 sacs de sable ajoutés	4 sacs de sable ajoutés	5 sacs de sable ajoutés	6 sacs de sable ajoutés
	Table à manger	33 kg	55 kg	77 kg	99 kg Option standard			
	Table d'activité	74 kg	96 kg	118 kg	140 kg Option standard			
	Table à pied central	30 kg	52 kg	74 kg	96 kg	118 kg Option standard		

Veuillez noter qu'en raison des tolérances de fabrication, il peut y avoir de légères variations par rapport aux poids annoncés.